

Arctic Splash Water Table™ 798400

Table pour jeux d'eau Arctic Splash
Mesa de Agua Ártica

Adult assembly required
Requiere ser armado por un adulto
Necesita ser ensamblado por un adulto



The Step2 Company, LLC.
10010 Aurora-Hudson Rd.
Streetsboro, OH 44241 USA
1-800-347-8372

Valid only in U.S.A. and Canada
Numéro disponible uniquement aux États-Unis et au Canada
Número válido solo en EUA a Canada

(330)656-0440
www.step2.com

Step2 UK LTD
Lowkbers
Lowkbers Lane, Ingleton
North Yorkshire, England
LA6 3JD

Uk freephone: 0800 393159
Step2 UK website: www.step2uk.com

A STEP BEYOND™

This product is for family domestic outdoor use only by children from ages 1-1/2 years and up.

Tools Required: NONE

• Thank you for purchasing a Step2 product. If you have any questions about this product, please call The Step2 Company toll free at 1-800-347-8372 or contact us via the internet at www.step2.com.

• If you decide to dispose of a Step2 product, disassemble and dispose of it in such a way that no unreasonable hazards exist. Step2's products are recyclable plastic. Refer to the recycling symbol ♻️ for the level number located on each part for appropriate sorting; please recycle.

OBSERVE THE FOLLOWING STATEMENTS AND WARNINGS TO REDUCE THE LIKELIHOOD OF SERIOUS OR FATAL INJURY.

- Adult supervision required.
- Holds up to 4 gal. water.
- Tightly secure connections. Advise children not to use equipment until properly assembled.
- Inspect the toy periodically for loose or damaged components. Call 1-800-347-8372 for replacements.

Maintenance Instructions:

- For general cleaning we recommend mild soapy water.
- Water should be changed frequently. Occasional sanitizing is recommended to remove organic debris and prevent bacterial growth.

⚠️ WARNING: DROWNING HAZARD.

There is a risk of young children drowning around open containers of water. Adult supervision is always required

PLEASE SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE

Ce produit est conçu exclusivement pour un usage domestique et familial à l'extérieur pour les enfants de 1-1/2 ans et plus.

Outils requis: Aucun

• Merci d'avoir choisi ce produit de Step2. Pour toute question sur l'assemblage ou l'utilisation de ce de Step2, veuillez composer le numéro sans frais de la Société Step2 : 1-800-347-8372 ou visiter le site www.step2.com.

• Pour mettre au rebut un produit de Step2, démontez-le et jetez-le en prenant toutes les précautions nécessaires pour prévenir tout danger. Les produits de Step2 sont en plastique recyclable. Pour trier les pièces, reportez-vous au chiffre accompagnant le logo ♻️. Veuillez recycler toute pièce dans la mesure du possible.

RESPECTEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES AVERTISSEMENTS CI-APRÈS POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE GRAVE VOIRE MORTELLE.

- Surveillance par un adulte requise.
- Peut contenir jusqu'à 4 gallons d'eau.
- Veillez à bien serrer tous les raccords. Ne laissez jamais les enfants utiliser l'équipement avant son assemblage complet.
- Vérifiez l'état du jouet régulièrement afin de détecter toute pièce abîmée ou desserrée. Composez le 1-800-347-8372 pour obtenir des pièces de rechange si nécessaire.

Instructions d'entretien:

- Pour nettoyer le produit, nous vous recommandons d'utiliser de l'eau savonneuse.
- L'eau doit être renouvelée fréquemment. Il est recommandé de procéder à une désinfection régulière pour éliminer les débris organiques et empêcher la croissance bactérienne.

⚠️ MISE EN GARDE: NOYADE DU RISQUE

Il existe toujours un risque de noyade lorsque de jeunes enfants se trouvent à proximité de récipients ouverts remplis d'eau. La surveillance continue des enfants par un adulte est requise.

PRIÈRE DE GARDER CETTE FEUILLE POUR FUTURE RÉFÉRENCE

Este producto es sólo para uso familiar doméstico en exteriores usen niños de 1-1/2 año en adelante.

Herramientas Requeridas: Ninguno

• Gracias por adquirir el producto de Step2. Si tuviera alguna pregunta acerca del montaje o del uso de este producto, por favor llame un teléfono gratuito de la Compañía Step2, 1-800-347-8372 o visite nuestro sitio web www.Step2.com.

• Si usted decide desechar un producto de Step2, desármelo y deséchelo de forma que no ocasione riesgos innecesarios. Los productos de Step2 son de plástico reciclable. Consulte el símbolo ♻️ con el número de nivel de reciclado en cada una de las partes para así clasificarlas y reciclarlas apropiadamente. Por favor recicle el producto.

OBEDECER LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS Y OBSERVACIONES REDUCEN LAS POSIBILIDADES DE LESIONES SERIAS O FATALES.

- Requiere supervisión adulta.
- Contiene hasta 15 litros (4 galones) de agua.
- Apriete todos tornillos. Aconseje a niños para no utilizar equipo hasta apropiadamente reunido.
- Inspeccione periódicamente si el juguete tiene componentes sueltos o dañados. Si son necesarias piezas de repuesto llame al 1-800-347-8372.

Instructions d'entretien:

- Para una limpieza general se recomienda el uso de agua con un jabón suave.
- El agua debe cambiarse con frecuencia. Se recomienda desinfectarla ocasionalmente para eliminar los residuos orgánicos y prevenir el crecimiento bacteriano.

⚠️ ADVERTENCIA: AHOGAR PELIGRO.




Siempre existe el riesgo de que los niños pequeños se ahoguen alrededor de contenedores de agua abiertos. Se requiere supervisión adulta constante.

RETENGA ESTA INFORMACION PARA REFERENCIA FUTURA

Parts List-B:

Liste des pièces détachées-B:

Lista de Partes-B:



E1

E2

E3

A. Walrus/ Penguin/ Polar Bear/ Morse/manchot/ours polaire/ Morsa/ Pingüino/ Oso polar
(Accessories design and color may vary)

(Le design et la couleur des accessoires peuvent être différents)

(El diseño y color de los accesorios puede variar)

B. Table Legs x 3/ Pieds de table x 3/ Patas de la mesa x 3

C. Table/ Table/ Mesa


D. Bucket/ Seau/ Cubo

E. Glacier Mountain (E1 upper-E2 middle-E3 lower)/

Glacier de montagne (E1 bloc du haut – E2 bloc du milieu – E3 bloc du bas)

Montaña Glaciár (E1. parte superior. E2. parte intermedia. E3. parte inferior)


TABLE ASSEMBLY: Assemblage de la table:/ Montaje de la mesa:



Flip the table upside down. Align the table leg with the table as shown.

Mettez la table à l'envers. Alignez les pieds sur la table tel qu'illustré.


Ponga la mesa al revés. Alinee la pata de la mesa con la mesa tal y como se muestra.



Make sure the top of the leg is engaged into the interior slot on the underside of the table.

Veillez à insérer le haut du pied dans l'encastrement situé sous la table.

Asegúrese que la parte superior de la pata quede encajada en la ranura interior del lado inferior de la mesa.



Make sure the guide fingers on both sides of the leg engage both of the pocket slots as shown.

Veillez à insérer les doigts de guidage de chaque côté du pied dans les fentes tels qu'illustré.


Asegúrese que los salientes de ambos lados de la pata queden encajados en las cavidades tal y como se muestra.



NOTICE: Before snapping the legs down, make sure the top of the leg is engaged to the inside of the leg opening as shown.

REMARQUE : Avant d'encastrer les pieds, veillez à insérer le haut du pied à l'intérieur de l'ouverture qui lui est réservée tel qu'illustré.

AVISO: Antes de hacer presión para colocar la pata, asegúrese que la parte superior de la misma esté encajada en el interior de la abertura tal y como se muestra.




Press down on the leg until it locks in place. Repeat this step for the two other table legs.


Appuyez sur le pied pour le bloquer. Procédez de la même manière pour installer les deux autres pieds.

Presione la pata hacia abajo hasta que quede asegurada en su lugar. Repita este paso con las otras dos patas de la mesa.


GLACIER ASSEMBLY: Assemblée Glacier:/ Ensamblaje del glacier:



Place the Lower Glacier Mountain (E3) onto the support posts on the Table as shown.
Placez le bloc du bas (E3) sur les montants de support de la table, comme illustré.
Coloque la parte inferior de la Montaña Glacier (E3) en los tubos de soporte de la mesa tal y como se muestra.




Place the Middle Glacier Mountain (E2) on top of the Lower Iceberg section (E3) as shown.
Placez le bloc du milieu (E2) sur le bloc du bas (E3), comme illustré.
Coloque la parte intermedia de la Montaña Glacier (E2) encima de la sección inferior del iceberg (E3) tal y como se muestra.



Place the Upper Glacier Mountain (E1) on top of the Middle Iceberg section (E2) as shown.
Placez le bloc du haut (E1) sur le bloc du milieu (E2), comme illustré.
Coloque la parte superior de la Montaña Glacier (E1) encima de la sección intermedia del iceberg (E2) tal y como se muestra.



Place Bucket (D) on top of the Upper Glacier Mountain (E1).
Placez le seau (D) sur le bloc du haut (E1).
Coloque el cubo (D) encima de la parte superior de la Montaña Glacier (E1).



To fill the Squirt animals with water, submerge the animal in water, squeeze animal to empty air from within and let water fill the animal. Remove from the water and squeeze to squirt.
Pour remplir d'eau les animaux aspergeurs, plongez-les dans l'eau, pressez-les pour en expulser l'air et laissez l'eau les remplir. Retirez-les de l'eau et pressez-les pour asperger.
Para llenar de agua los animalitos, sumérijalos en agua, apriételes hasta vaciarles el aire y deje que se llenen de agua. Quítelos del agua y apriételes para arrojar agua

