

All Around Art Tower™

All Around Art Tower
Torre de Arte Completa

892100

Adult assembly required
Requiere ser armado por un adulto
Necesita ser ensamblado por un adulto



The Step2 Company, LLC.
10010 Aurora-Hudson Rd.
Streetsboro, OH 44241 USA
1-800-347-8372
Valid only in U.S.A. and Canada
Numéro disponible uniquement aux États-Unis et au Canada
Número válido sólo en EUA y Canadá
(330)656-0440

www.step2.com

STEP2 UK LTD.
LOWKBER LANE, INGLETON
NORTH YORKSHIRE,
ENGLAND LA6 3JD

Uk freephone: 0800 393159
Step2 UK website: www.step2uk.com

This Product is intended for family domestic indoor use only by children from ages 3 years and up.

Tools Required: Phillips Screwdriver. We recommend an Electric Screwdriver.

• Thank you for purchasing a Step2 product. If you have any questions about this product, please call The Step2 Company toll free at 1-800-347-8372 or contact us via the internet at www.step2.com.

• If you decide to dispose of a Step2 product, disassemble and dispose of it in such a way that no unreasonable hazards exist. Step2's products are recyclable plastic. Refer to the recycling symbol ♻️ for the level number located on each part for appropriate sorting; please recycle.

OBSERVING THE FOLLOWING STATEMENTS AND WARNINGS REDUCES THE LIKELIHOOD OF SERIOUS OR FATAL INJURY.

- Adult supervision required
- Maximum weight on seat: 75 lbs. (34 Kg). Maximum weight for table top 50 lbs. (22,6 kg)
- Fully tighten screws. Advise children not to use equipment until properly assembled
- Inspect the toy periodically for loose or damaged components. Call 1-800-347-8372 for replacements.

Maintenance Instructions:

- For general cleaning we recommend mild soapy water.

⚠️ WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Adult assembly required.

Some of the parts of this product are small and may contain sharp points; care should be taken when unpacking and assembling this product. Adult assembly required.

PLEASE SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE

Ce produit est conçu exclusivement pour un usage domestique et familial à l'intérieur pour les enfants de 3 ans et plus.

Outil requis : Tournevis Phillips. Nous recommandons un tournevis électrique.

• Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Step2. Pour toute question sur ce produit, veuillez composer le numéro d'appel gratuit de The Step2 Company : 1-800-347-8372 ou contacter la société via le site www.step2.com.

• Pour mettre au rebut un produit de Step2, démontez-le en prenant toutes les précautions nécessaires pour prévenir tout danger. Les produits de Step2 sont en plastique recyclable. Reportez-vous au symbole de recyclage ♻️ pour le numéro de niveau figurant sur chaque pièce pour un tri approprié; veuillez recycler.

RESPECTEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES AVERTISSEMENTS CI-APRÈS POUR ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES.

- La supervision par un adulte est requise.
- Poids Maximum par chaise : 34 kg (75 lbs.) Poids maximum pour le plateau de la table : 22,6 kg (50 lb).
- Veillez à bien serrer toutes les vis. Ne laissez jamais les enfants utiliser l'équipement avant son assemblage complet.
- Vérifiez l'état du jouet régulièrement afin de détecter toute pièce abîmée ou desserrée. Composez le 1-800-347-8372 pour obtenir des pièces de rechange si nécessaire.

Instructions d'entretien:

- Pour le nettoyage général, nous recommandons de l'eau légèrement savonneuse.

⚠️ MISE EN GARDE: DANGER DE SUFFOCATION - Petites pièces. Assemblage par un adulte requis.

A cause de certaines pièces qui sont petites et qui pourraient contenir des pointes aiguës, faites attention quand vous déballez et assemblez le produit et quand vous assemblez ce produit; l'assemblage doit être fait par un adulte.

PRIERE DE GARDER CETTE FEUILLE POUR FUTURE REFERENCE

Este producto es sólo para uso familiar doméstico en interiores y para que lo usen niños de 3 años en adelante.

Implementos Requeridos: Destornillador Phillips. Recomendamos un Desarmador Eléctrico.

• Gracias por adquirir un producto de Step2. Si tuviera alguna pregunta acerca de este producto, por favor llame al teléfono gratuito de la Compañía Step2, 1-800-347-8372 o a través de nuestro sitio web www.Step2.com.

• Si usted decide desechar un producto de Step2 desármelo y deséchelo de forma que no ocasione riesgos innecesarios. Los productos de Step2 son de material plástico reciclable. Consulte el símbolo ♻️ con el número de nivel de reciclado en cada una de las partes para así clasificarlas y reciclarlas apropiadamente. Por favor recicle el producto.

TENGA EN CUENTA LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS Y ADVERTENCIAS PARA REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LESIONES SERIAS O MORTALES:

- Requiere supervisión adulta
- Peso máximo por silla: 34 kg (75 lbs.) Peso máximo para la mesa: 22,6 kg (50 lbs)

- Apriete todos los tornillos. Aconseje a los niños que no usen el equipo hasta que no esté correctamente armado.
- Inspeccione periódicamente si el juguete tiene componentes sueltos o dañados. Si son necesarias piezas de repuesto llame al 1-800-347-8372.

Instructions d'entretien:

- Para una limpieza general se recomienda el uso de agua con un jabón suave.


⚠️ ADVERTENCIA: PELIGRO DE SOFOCACIÓN - Partes pequeñas. Necesita ser ensamblado por un adulto.

Tenga cuidado cuando desempaca y monta este producto porque algunas partes son pequeñas y pueden tener puntas puntiagudas. Necesita ser ensamblado por un adulto.

RETENGA ESTA INFORMACIÓN PARA REFERENCIA FUTURA


TOOLS REQUIRED:

Outils requis:
Herramientas requeridas:



(Recommended)
(Recommandé)
(Recomendado)

PARTS LIST-A: Liste des Pièces Détachées-A: Lista de Partes-A:



A. Table Top/
Plateau de table/ Tabla de la mesa

B. Art Displayer/
Présentoir d'Art/ Exhibidor de obras de arte/

C. Storage Cone x 2 (yellow & green)/
Cône de rangement x 2 (jaune et vert)/
Cono de almacenamiento x 2 (amarillo y verde)

D. Stool Hardware Pack x 2/
Paquet de visserie pour les sièges x 2/
Paquete de piezas del banco x 2

E. Display Clip x 4 (yellow & green)/
Attache de présentation x 4 (jaune et vert)/
Sujetador de obras de arte x 4 (amarillo y verde)


F. Blue Leg/ Pied bleu/ Pata azul

G. Red Leg/ Pied rouge/ Pata roja

H. Pole/ Mât/ Poste

FASTENERS:


Attaches:
Sujetadores:




6 x Pan Head screw - 3/4" (1,9 cm)
6 vis à tête cylindrique de 3/4" (1,9 cm)
6 x Tornillos con cabeza plana biselada (1,9 cm)



8 x Washer Head Screws- 1-7/8" (4,76 cm)
8 vis à tête cylindrique de 1-7/8" (4,76 cm)
8 x Tornillos con cabeza de arandela (4,76 cm)



Slide the Blue Leg (F) onto the Red Leg (G) as shown.
Faites coulisser le pied bleu (F) sur le pied rouge (G) comme indiqué.
Deslice la pata azul (F) en la roja (G) tal y como se muestra.




Press down firmly to lock together.
Appuyez fermement pour les emboîter.
Presione hacia abajo con firmeza para que queden trabadas.



Flip over the Table Top (A) so the smooth side is facing down and place the Leg assembly into the **X** recess in the table.

Retournez le plateau de la table (A) pour que le côté lisse soit vers le bas et placez l'ensemble des pieds dans le renforcement en **X** de la table.

De vuelta la tabla de la mesa (A) para que el lado liso mire hacia abajo y coloque el conjunto de las patas en la ranura de la mesa con forma de **X**.




Secure the Leg assembly to the Table Top with 2 x 1-7/8" screws as shown. Repeat to the other 3 sides.

Fixez l'ensemble des pieds sur le plateau de la table avec 2 vis de 4,76 cm, comme indiqué. Procédez de même sur les 3 autres côtés.

Asegure el conjunto de las patas en la tabla de la mesa con 2 tornillos de 4,76 cm tal y como se muestra. Repita en los otros 3 lados.







Slide both Storage Cones (C) onto the one end of the Pole (H) that has the holes and slit as shown. (Refer to step 7 for pole end)

Faites coulisser les deux cônes de rangement (C) sur l'extrémité du mât (H) qui comporte les orifices et une entaille comme indiqué. (Reportez-vous à l'étape 7 pour l'extrémité du mât)


Pase los dos conos de almacenamiento (C) por el extremo del poste (H) con los agujeros y rendija tal y como se muestra. (Vea el extremo del poste en el paso 7)



Pole end with slit and holes.
Extrémité du mât avec entaille et orifices.
Extremo del poste con agujeros y rendija.




Ensure you slide the locking pin on the Storage Cone into the Holes on the side of the Pole.
Veillez à faire coulisser la broche de blocage sur le cône de rangement dans les orifices sur le côté du mât.
Asegúrese que la clavija de traba del cono de almacenamiento encaje en los agujeros al costado del poste.




Once the Storage cones are in the locked position, slide the pole end with the slit into the hole in the center of the Table Top. To lock the pole in place, rotate the Pole assembly in either direction to engage the slit. You will feel the Pole assembly lower further into the Table. Press down firmly to lock in place.

Une fois les cônes de rangement en position bloquée, faites coulisser l'extrémité du mât avec l'entaille dans le centre du plateau de la table. Pour bloquer le mât en place, faites-le tourner dans un sens pour engager l'entaille. Vous devez sentir le mât s'abaisser dans la table. Appuyez fermement pour le bloquer en place.


Una vez que los conos queden trabados, pase el extremo del poste con la rendija por el agujero del centro de la tabla de la mesa. Para que el poste quede trabado gírelo en cualquier dirección para encajar la rendija. Usted sentirá que el poste bajará más en dirección a la mesa. Presione con firmeza para trabarlo en su lugar.



Secure all 4 Display Clip (E) to each end of the Art Displayer with 4 x 3/4" screws as shown.
Fixez les 4 attaches de présentoir (E) sur chaque extrémité du présentoir d'art avec 4 vis 1,9 cm comme indiqué.
Asegure los 4 sujetadores de obras de arte (E) en cada extremo del exhibidor con 4 tornillos de 1,9 cm tal y como se muestra.




Place the Art Displayer assembly on the top of the Pole assembly as shown.
Placez le présentoir d'art sur le haut du mât comme indiqué.
Coloque el exhibidor de obras de arte encima del poste tal y como se muestra.



12

Align the hole on the Art Displayer with the hole on the pole.
Alignez l'orifice du présentoir d'art sur celui dans le mât.
Alinee el agujero del exhibidor de obras de arte con el del poste.



13

2 x 3/4" (1,9 cm)

Secure the Art Displayer with 1 x 3/4" screw. Repeat to the other side.
Fixez le présentoir d'art avec un vis de 1,9 cm. Procédez de même de l'autre côté.
Asegure el exhibidor con 1 tornillo de 1,9 cm. Repita del otro lado.



14 Stool instructions are in the Stool Hardware Pack (D).
Les instructions de selles sont dans le paquet de matériel de selles (D).
Las instrucciones del banco estén en el Paquete de piezas del banco (D).