



4327

Grill And Splash Play Center With Canopy™

Barbecue Et Centre De Jeux D'éclaboussures Avec Auvent

Centro De Juegos Con Parrilla Y Espacio Para Chapotear Con Cubierta

ITM. / ART. 1739894

The Step2 Company, LLC.

10010 Aurora-Hudson Rd. Streetsboro,
OH 44241 USA

1-800-347-8372 USA & Canada Only

(330)656-0440

www.step2.com

Monday thru Friday 8:00 am -5:00 pm ET



Scan for assembly video.
Recherchez la vidéo d'assemblage.
Escanee para ver el video de ensamblaje.









Contents: 1 table and 61 accessories / Contenu : 1 table et 61 accessoires / Contenido: 1 mesa y 61 accesorios


For outdoor use only
À usage extérieur seulement
Para uso en exteriores solamente




@THESTEP2COMPANY | #STEP2KIDS



NOT INCLUDED / NON INCLUS / NO INCLUIDO





PLEASE NOTE: Product has no holes. Screws form their own. Apply pressure. Scan QR code for screw installation tips.

VEUILLEZ NOTER : Le produit n'a pas de trou. Les vis formeront leur propre trou. Visser en appuyant. Scannez le code QR pour obtenir des conseils d'installation de vis.

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE: El producto no tiene orificios. Los tornillos forman sus propios orificios. Ejercer presión. Escanee el código QR para obtener consejos sobre la instalación de tornillos.




Two people required. Have one person hold down the product while the other secures screws.


Deux personnes sont requises. Une personne doit maintenir le produit enfoncé alors que l'autre fixe les vis.

Son necesarias dos personas. Una persona puede sujetar el producto hacia abajo mientras la otra asegura los tornillos.



1





2





3




4



5




6










- Repeat steps 5 and 6 to other side.
- Répétez les étapes 5 et 6 de l'autre côté.
- Repita los pasos 5 y 6 hacia el otro lado.

7




8







14b




15




16




17





17



18






R_{x4}





S_{x4}



T_{x4}




V_{x4}



23


Circle / rond / redondo

Square / carré / cuadrado
مربع





24




Repeat steps 21-24 to all corners.
Répétez les étapes 21-24 sur tous les coins.
Repita los pasos 21-24 para todas las esquinas.






25



26





Repeat steps 25-26 to all corners.
 Répétez les étapes 25-26 sur tous les coins.
 Repita los pasos 25-26 para todas las esquinas.




Repeat steps 27 to all corners.
 Répétez les étapes 27 sur tous les coins.
 Repita los pasos 27 para todas las esquinas.



28







29



30



Repeat steps 29-30 to all corners.
Répétez les étapes 29-30 sur tous les coins.
Repita los pasos 29-30 para todas las esquinas.



Repeat steps 33-34 to all corners.
 Répétez les étapes 33-34 sur tous les coins.
 Repita los pasos 33-34 para todas las esquinas.

Use for children from ages 2 years and up.

INTENDED FOR OUTDOOR USE ONLY

OBSERVE THE FOLLOWING STATEMENTS AND WARNINGS TO REDUCE THE LIKELIHOOD OF SERIOUS OR FATAL INJURY. SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING:

CHOKING HAZARD

Small parts. Sharp points. Adult assembly required.

WARNING:

STRANGULATION HAZARD

Do not attach jump ropes, clothes lines, pet leashes or other loose hanging items not specifically designed for use

WARNING:

BURN HAZARD

- Always check the temperature of the product before letting your children play on it.
- Remember that the product may cause burns if left in direct sunlight.
- Always be aware of the sun and weather conditions, and do not assume that the equipment is safe because the air temperature is not very high.

WARNING:

DROWNING HAZARD

There is a risk of young children drowning around open containers of water. Adult supervision is always required.

SAFETY INFORMATION:

- Create an obstacle-free site to reduce injury. Maintain a minimum distance of 6.5 feet (2 m) from structures or obstructions (examples: a fence, buildings, garages, houses low hanging branches, tree stumps/roots, large rocks, bricks, concrete, laundry lines, or electrical wires).
- Choose a level location for the product to reduce the likelihood of the play set tipping over.
- Provide enough room so that children can use the product safely.
- Separate active and quiet activities from each other (examples: locate playhouses away from swing sets).
- Check to be sure all connections are tight. **DO NOT** allow children to play with the product until it is fully assembled.
- **DO NOT** remove any screws once installed. For disassembly, only remove parts not secured by screws.
- **DO NOT** over-tighten screws or they will not hold parts together appropriately.
- Take notice that screws are designed to pierce the plastic and form their own threads.
- Holds up to 1.6 gal. (6 l.) of water

CLEANING INSTRUCTIONS:

- Use a 50/50 mixture of white vinegar and water.
- Water should be changed frequently.
- Sanitize occasionally to remove organic debris and prevent bacterial growth.
- Parents should thoroughly wash accessories with mild soapy water before use

DISPOSAL INSTRUCTIONS:

Disassemble so that no unreasonable hazards exist. Please recycle when possible. Disposal must be in compliance with all government regulations.

OPERATION INSTRUCTIONS:

- Provide adult supervision at all times.
- **NEVER ALLOW CHILDREN TO:**
 - Use the product in a manner other than intended.
 - sit or stand on counter tops.
 - Climb and play on canopy.
 - Use the product when the temperature falls below 32°F (0°C), plastic materials may become brittle and crack.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

- Inspect the product periodically for loose or damaged components. Check the following items at the beginning of each season at least twice monthly during the usage:
 - All connections tightness, Tighten as required.
 - The condition of the product. Look for signs of wear and tear such as broken or missing components. Repair as necessary.
- Take indoors or do not use when the temperature drops below 32°F (0°C).

INSPECT THIS PRODUCT BEFORE EACH USE. TIGHTLY SECURE CONNECTIONS AND REPLACE DAMAGED OR WORN COMPONENTS. CONTACT THE STEP2 COMPANY, LLC. FOR REPLACEMENT PARTS.

FRANÇAIS

Conçu pour une utilisation par des enfants de 2 ans et plus.

DESTINÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR UNIQUEMENT

RESPECTEZ LES ÉNONCÉS ET AVERTISSEMENTS SUIVANTS POUR RÉDUIRE LA PROBABILITÉ DE BLESSURE GRAVE, VOIRE MORTELLE.

CONSERVEZ CETTE FEUILLE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

MISE EN GARDE:

DANGER D'ÉTOUFFEMENT

Petite pièces. Assemblage par un adulte requis.

MISE EN GARDE:

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT

Des blessures graves, voire mortelles, attacher des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux de compagnie ou d'autres objets mobiles suspendus qui ne sont pas spécifiquement conçus une utilisation avec cet équipement.

MISE EN GARDE:

DANGER DE BRÛLURE

- Vérifiez toujours la température du produit avant de laisser vos enfants jouer dessus.
- N'oubliez pas que le produit peuvent causer des brûlures Si elle est laissée en plein soleil.
- Faites toujours attention au soleil et aux conditions météorologiques, et ne supposez jamais que le matériel est sûr parce que la température de l'air n'est pas très élevée.

MISE EN GARDE:

RISQUE DE NOYADE

Il existe un risque de noyade pour les jeunes enfants se trouvant à proximité de contenants d'eau ouverts. Une supervision par un adulte est toujours requise.

RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ:

- Créez un site sans obstacles pour réduire les blessures. Maintenez une distance minimum de 2 m (6,5 pieds) avec toute structure ou tout obstacle (par exemple, une barrière, un bâtiment, porte de voiture, une maison branches basses pendantes, des souches ou des racines d'arbres, de grandes roches, des briques, du béton, des fils électriques).
- Choisissez un emplacement de niveau pour l'équipement afin de réduire la probabilité de basculement de l'ensemble de jeu et pour que les matériaux meubles de surfaces ne soient pas emportés par les fortes pluies.
- Prévoyez suffisamment d'espace pour que les enfants puissent utiliser l'équipement en toute sécurité (par exemple : pour les structures avec de multiples activités, aucun toboggan ne doit déboucher en face d'une balançoire).
- Séparez les activités actives et calmes les unes des autres (par exemple : placez les bacs à sable loin des balançoires ou utilisez une glissière de sécurité pour séparer le bac à sable du mouvement des balançoires).
- Assurez-vous que toutes les connexions sont serrées. **NE laissez PAS** les enfants jouer sur le produit tant que ce dernier n'est pas complètement installé.
- **NE PAS** retirer les vis une fois l'unité assemblée. Pour désassembler l'unité, retirer uniquement les pièces qui ne sont pas fixées avec des vis.
- **NE PAS** trop serrer les vis, sinon celles-ci ne sont pas en mesure de maintenir les pièces ensemble de manière adéquate.
- Veuillez prendre note que les vis sont conçues pour percer le plastique et former leur propre filetage.
- Contient jusqu'à 6 l.(1.6 gal.) de l'eau.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE:

- Utilisez un mélange 50/50 de vinaigre blanc et d'eau.
- Changez l'eau fréquemment.
- Procédez à une désinfection de temps à autre pour éliminer les débris organiques et empêcher la prolifération de bactéries.
- Les parents doivent laver soigneusement les accessoires avec de l'eau savonneuse douce avant utilisation.

INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT:

Démontez afin d'éliminer tout danger déraisonnable. Veuillez recycler dans la mesure du possible. L'élimination doit être effectuée conformément à toutes les lois nationales.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION:

- Assurer une supervision par un adulte en tout temps.
- **NE LAISSEZ JAMAIS LES ENFANTS:**
 - utiliser l'équipement de manière autre que celle prévue.
 - se sienten o pongan de pie en los encimeras.
 - monter ou se tenir debout sur les plans de support.
 - utiliser ce produit lorsque les températures chutent en dessous 0°C (32 °F). Les produits en plastique peuvent se casser et se fissurer.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:

- Vérifiez régulièrement l'état du produit afin de détecter tout composant abîmé ou desserré. Vérifiez les éléments suivants au moins deux fois par mois pendant la période d'utilisation saisonnière et au début de chaque saison.
 - toutes les connexions et les boulons sont serrés, serrez au besoin.
 - L'état de l'équipement : recherchez des signes d'usure tels que des composants cassés ou manquants, des tuyaux ou des tubes tordus. Réparez selon le besoin.
- Mettez l'ensemble à l'intérieur ou ne l'utilisez pas lorsque la température est inférieure à 0 °C (32 °F).

INSPECTEZ CE PRODUIT AVANT CHAQUE UTILISATION. SERREZ BIEN LES CONNEXIONS ET REMPLACEZ LES COMPOSANTS USÉS OU ENDOMMAGÉS. CONTACTEZ LA SOCIÉTÉ STEP2 POUR DES PIÈCES DE RECHANGE.

Uso para niños de 2 años de edad en adelante.

DISEÑADO ÚNICAMENTE PARA USO EN EXTERIORES

RESPETE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE SUFRIR LESIONES GRAVES O MORTALES. CONSERVE ESTA HOJA PARA SU CONSULTA EN EL FUTURO.

ADVERTENCIA:

RIESGO DE ASFIXIA:

Contiene piezas pequeñas. Requiere montaje por parte de un adulto.

ADVERTENCIA:

RIESGO DE ESTRANGULACIÓN

Pueden ocurrir lesiones graves o mortales. No ate cuerdas de saltar, tendedores, correas de animales

u otros objetos que cuelguen, que no estén específicamente diseñados para usarse con este equipo.

ADVERTENCIA:

RIESGO DE QUEMADURAS

- Verifique siempre la temperatura del producto antes de permitir que los niños jueguen en él.
- Recuerde que el producto puede provocar quemaduras si se deja en la luz directa del sol.
- Siempre tenga en cuenta el sol y las condiciones climáticas y no asuma que el equipo es seguro debido a que la temperatura del aire no es demasiado elevada.

ADVERTENCIA:

RIESGO DE AHOGAMIENTO

Existe el riesgo de que los niños pequeños se ahoguen en recipientes abiertos de agua. Siempre se requiere la supervisión de un adulto.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

- Para reducir lesiones asegúrese que la zona se encuentre libre de obstáculos. Mantenga una distancia mínima de por lo menos 2 m (6,5 pies) de estructuras u obstrucciones tales como cercas, edificios, garaje, ramas bajas colgantes de casas, tocones y/o raíces de árboles, rocas grandes, ladrillos, hormigón, o cables eléctricos.
- Elija un área nivelada para el equipo para reducir la probabilidad de que éste se vuelque y para evitar que las lluvias fuertes arrastren el material suelto de la superficie amortiguadora.
- Proporcione suficiente espacio para que los niños utilicen el equipo de manera segura. (Por ejemplo: en estructuras con múltiples actividades un tobogán no ha de tener salida delante de un columpio).
- Separe las actividades activas de las pasivas. (Por ejemplo: ubique los areneros alejados de los columpios o utilice una barrera para separar el arenero del movimiento de los columpios).
- Asegúrese de que todas las conexiones estén ajustadas. **NO** permita que los niños jueguen en el producto hasta que no esté completamente montado.
- **NO** quite ningún tornillo una vez que se haya montado. Para desmontar la cama, retire solo las piezas que no estén atornilladas.
- **NO** apriete los tornillos en exceso, ya que las piezas no quedarían unidas de manera adecuada.
- Los tornillos están diseñados para perforar el plástico y formar sus propias roscas.
- Contiene hasta 6 l. (1.6 gal.) de agua.

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA:

- Use una mezcla 50/50 de vinagre blanco y agua.
- El agua debe cambiarse con frecuencia.
- Desinfectela ocasionalmente para eliminar los residuos orgánicos y prevenir el crecimiento bacteriano.
- Los padres deben lavar bien los accesorios con agua y jabón suave antes de usarlos.

INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN:

Desármelo para evitar riesgos innecesarios. Recicle los componentes si tiene la posibilidad. La eliminación de este producto se debe realizar de conformidad con la normativa gubernamental.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

- Este producto requiere supervisión adulta en todo momento.
- **NUNCA PERMITA QUE LOS NIÑOS:**
 - utilicen el equipo de una manera para la que no fue diseñado.
 - se sienten o pongan de pie en los encimeras.
 - se suban y jueguen en el techo.
 - utilicen el equipo cuando las temperaturas sean inferiores a 0°C (32°F). Los materiales plásticos pueden quebrarse y agrietarse.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:

- Examine el producto periódicamente por si hubiera componentes dañados o sueltos. Al principio de cada temporada de uso y durante dicha temporada inspeccione lo siguiente por lo menos dos veces al mes:
 - todas las conexiones y pernos. Asegúrese que estén bien apretados y apriételos según sea necesario.
 - la condición del equipo. Asegúrese que no haya indicaciones de desgaste tal como componentes que falten o estén dañados, tubos doblados y superficies de madera astilladas. Repárelos según sea necesario.
- Guárdelo en interiores o no lo utilice cuando la temperatura sea inferior a 0°C (32°F).

EXAMINE EL PRODUCTO ANTES DE CADA UTILIZACIÓN. FIJE LAS CONEXIONES Y SUSTITUYA LOS COMPONENTES QUE PRESENTEN DAÑOS O DESGASTE. PÓNGASE EN CONTACTO CON LA EMPRESA STEP2 PARA OBTENER PIEZAS DE REPUESTO.

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi
361 Urakura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz

Costco (China) Investment Co., Ltd.
No. 5178, KangXin Road,
Pudong New Area, Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se

MADE IN U.S.A. OF U.S. AND IMPORTED
PARTS
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS AVEC DES PIÈCES
DES É.-U. ET DES PIÈCES IMPORTÉES
HECHO EN E.U.A. CON PIEZAS DE
E.U.A. E IMPORTADAS

