



UP & DOWN ROLLER COASTER™

4320 USA EDITION™

4318 RACING GREEN™

4051 RAPID RIDE & HIDE EDITION™

4243 PLATINUM EDITION™

The Step2 Company, LLC.

10010 Aurora-Hudson Rd.
Streetsboro, OH 44241 USA
1-800-347-8372 USA & Canada Only
(330)656-0440
www.step2.com



ENGLISH

INTENDED FOR USE BY CHILDREN FROM AGES 2 - 5 YEARS.

OBSERVE ALL STATEMENTS AND WARNINGS TO REDUCE THE LIKELIHOOD OF SERIOUS OR FATAL INJURY.
SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE.

⚠ WARNING:

TO AVOID SERIOUS INJURY:

- Continuous adult supervision required.
- Use only in areas free from obstructions.
- Do not use on steps or steep inclines. Do not use on or near steps, steep inclines or raised or uneven surfaces.
- Keep away from pools or other bodies of water.
- Shoes must be worn during use.
- Allow only one rider.
- Caution children against extreme rocking action.

⚠ WARNING:

BURN HAZARD

- Always check the temperature of the product before letting your children play on it.
- Remember that the product may cause burns.
- Always be aware of the sun and weather conditions, and do not assume that the equipment is safe because the air temperature is not very high.

SAFETY INFORMATION

- Supervise children at all times.
- Maximum child's weight: 50 lbs. 22,68 kg.). Limit 1 rider.
- Take indoors or do not use when the temperature drops below 32°F (0°C).

CLEANING INSTRUCTIONS








General Cleaning:







- Use a 50/50 mixture of white vinegar and water.






DISPOSAL INSTRUCTIONS:

Please recycle when possible. Disposal must be in compliance with all government regulations.

INSPECT THIS PRODUCT BEFORE EACH USE. TIGHTLY SECURE CONNECTIONS AND REPLACE DAMAGED OR WORN COMPONENTS. CONTACT THE STEP2 COMPANY FOR REPLACEMENT PARTS.






5**5a****6****6a****7****8**

Decal Application: Application des décalcomanies: Colocación de los adhesivos: Applicazione delle decalcomanie: Plakplaatje aanbrengen:

Aplicação da decalcomania: Umieszczanie naklejek: Aufbringen der klebefolien: 贴纸置放:

وضع الملصق:



FRANÇAIS

CONÇU POUR UNE UTILISATION PAR DES ENFANTS DE 2 - 5 ANS.

RESPECTEZ LES ÉNONCÉS ET AVERTISSEMENTS SUIVANTS POUR RÉDUIRE LA PROBABILITÉ DE BLESSURE GRAVE, VOIRE MORTELLE.

CONSERVEZ CETTE FEUILLE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

ESPAÑOL

SE RECOMIENDA EL USO DE ESTE PRODUCTO PARA NIÑOS 2 - 5 AÑOS.

RESPETE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE SUFRIR LESIONES GRAVES O MORTALES.

CONVERSE ESTA HOJA PARA SU CONSULTA EN EL FUTURO.

ITALIANO

PRODOTTO INTESO PER L'USO DA PARTE DI BAMBINI DAI 2 - 5 ANNI.

OSSERVARE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI E AVVERTENZE PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFORTUNI GRAVI O FATALI.

CONSERVARE QUESTO FOGLIO PER FUTURO RIFERIMENTO.



MISE EN GARDE:

POUR ÉVITER UNE BLESSURE GRAVE:

- Surveillance continue par un adulte requise.
- Utiliser seulement dans des emplacements sans obstacle.
- Ne pas utiliser sur des marches ou des pentes raides. Ne pas utiliser sur des marches, des pentes raides ou à leur proximité, ou sur des surfaces surélevées ou irrégulières.
- Tenir à l'écart des piscines ou de tout point d'eau.
- Le port de chaussures est obligatoire durant l'utilisation.
- Utilisation limitée à un seul utilisateur.
- Interdire tout balancement excessif aux enfants.



MISE EN GARDE:

DANGERDE BRÛRE

- Vérifiez toujours la température du produit avant de laisser vos enfants jouer dessus.
- N'oubliez pas que le produit peut causer des brûlures.
- Faites toujours attention au soleil et aux conditions météorologiques, et ne supposez jamais que le matériel est sûr parce que la température de l'air n'est pas très élevée.

RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ:

- Surveillance par un adulte requise.
- Poids maximum de l'enfant: 22,68 kg (50 lbs). Limité à un seul utilisateur.
- NE PAS** trop serrer les vis, sinon celles-ci ne sont pas en mesure de maintenir les pièces ensemble de manière adéquate.
- Veuillez prendre note que les vis sont conçues pour percer le plastique et former leur propre filetage.
- Entrepoussez-le à l'intérieur ou ne l'utilisez pas lorsque la température descend à moins de 32°F (0°C).

INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT:

Veuillez recycler dans la mesure du possible. L'élimination doit être conforme à toutes les lois nationales.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Nettoyage général:

- Utilisez un mélange 50/50 de vinaigre blanc et d'eau.

INSPECTEZ CE PRODUIT AVANT CHAQUE UTILISATION. SERREZ BIEN LES CONNEXIONS ET REMPLACEZ LES COMPOSANTS USÉS OU ENDOMMAGÉS. CONTACTEZ LA SOCIÉTÉ STEP2 POUR DES PIÈCES DE RECHANGE.



ADVERTENCIA:

PARA EVITAR LESIONES SERIAS:

- Requiere supervisión continua de un adulto.
- Utilícelo sólo en áreas libres de obstáculos.
- No lo use en escalones ni pendientes pronunciadas. No lo use en o cerca de escalones, pendientes pronunciadas ni otras superficies levantadas o desniveladas.
- Manténgalo alejado de piscinas u otras masas de agua.
- Se debe estar calzado cuando se usa.
- Permita sólo un niño a la vez.
- Advierta a los niños que no se balanceen en exceso.



ADVERTENCIA:

RIESGO DE QUEMADURAS

- Verifique siempre la temperatura del producto antes de permitir que los niños jueguen en él.
- Recuerde que el producto puede provocar quemaduras.
- Siempre tenga en cuenta el sol y las condiciones climáticas y no asuma que el equipo es seguro debido a que la temperatura del aire no es demasiado elevada.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

- Se requiere la supervisión de un adulto.
- Peso máximo del niño: 22,68 kg (50 lbs). Su uso se limita a un niño a la vez.
- NO** apriete los tornillos en exceso, ya que las piezas no quedarán unidas de manera adecuada.
- Los tornillos están diseñados para perforar el plástico y formar sus propias roscas.
- Guárdelo adentro o no lo utilice cuando la temperatura sea inferior a 0°C (32°F).

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA

Limpieza general:

- Use una mezcla 50/50 de vinagre blanco y agua.

INTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN:

Recicle los componentes si tiene la posibilidad. La eliminación de este producto se debe realizar de conformidad con la Normativa Gubernamental.

EXAMINE EL PRODUCTO ANTES DE CADA UTILIZACIÓN. FIJE LAS CONEXIONES Y SUSTITUYA LOS COMPONENTES QUE PRESENTEN DAÑOS O DESGASTE. PÓNGASE EN CONTACTO CON LA EMPRESA STEP2 PARA OBTENER PIEZAS DE REPUESTO.



AVVERTENZE:

PRECAUZIONI PER LA PREVENZIONE DI INFORTUNI GRAVI:

- È richiesta la presenza costante di un adulto.
- Utilizzare solo in aree prive di ostacoli.
- Non utilizzare su scalini o superfici inclinate ripide.
- Non utilizzare su o in prossimità di scalini, superfici inclinate ripide o superfici rialzate o irregolari.
- Tenere a distanza da piscine o altri corpi d'acqua.
- Indossare le scarpe durante l'uso.
- L'utilizzo è consentito a un solo bambino per volta. Informare i bambini della pericolosità di movimenti oscillatori estremi.



AVVERTENZE:

PERICOLO DI USTIONI

- Controllare sempre la temperatura del prodotto prima di permettere ai bambini di giocare su di esso.
- Ricordarsi che il prodotto può provocare ustioni.
- Prestare sempre la massima attenzione alle condizioni meteo e al sole, e non presumere che l'attrezzatura sia sicura perché la temperatura dell'aria non è molto alta.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA:

- È necessaria la supervisione da parte di un adulto.
- Peso massimo del bambino: 22,68 kg (50 lbs). Destinato all'uso da parte di 1 solo bambino.
- NON** stringere eccessivamente le viti poiché ciò potrebbe causare un collegamento non corretto dei componenti.
- Considerare che le viti sono progettate per forare la plastica e formare filetti.
- Spostarlo in interni o non utilizzarlo a temperature inferiori ai 0°C (32°F).

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Pulizia generale:

- Usa una miscela 50/50 di aceto bianco e acqua.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO:

Riciclare quando possibile. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità con tutti i regolamenti previsti dal governo.

ISPEZIONARE QUESTO PRODOTTO PRIMA DI CIASCUN UTILIZZO. CHIUDERE FERMAMENTE LE CONNESSIONI E SOSTITUIRE I COMPONENTI DANNEGGIATI O USURATI. CONTATTARE STEP2 COMPANY PER OTTENERE RICAMBI.

NEDERLANDS

BESTEMD VOOR GEBRUIK DOOR KINDEREN VAN 2 - 5 JAAR.

NEEM DE VOLGENDE VERKLARINGEN EN WAARSCHUWINGEN IN ACHT OM WAARSCHIJNLIJK ERNSTIG OF FATAAL LETSEL TE VERMINDEREN.
BEWAAR DIT BLAD VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

WAARSCHUWING:

OM ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN:

- Doorlopend toezicht van volwassene vereist.
- Alleen gebruiken op plekken zonder obstakels.
- Niet gebruiken op trappen of stijlehellingen.
- Niet gebruiken op of in de buurt van trappen, stijlehellingen of hoger gelegen of ongelijke oppervlakken.
- Uit de buurt van zwembaden of ander water houden.
- Tijdens gebruik moeten schoenen worden gedragen.
- Slechts één berijder toestaan.
- Waarschuw kinderen tegen sterk heen en weer schommelen.

WAARSCHUWING:

VERBRANDINGSGEVAAR

- Controleer altijd de temperatuur van het product voordat u uw kinderen er op laat spelen.
- Vergeet niet dat het product brandwonden kan veroorzaken.
- Let altijd goed op de zon en weersomstandigheden en ga er niet zonder meer vanuit dat het toestel veilig is omdat de luchtemperatuur niet erg hoog is.

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

- Toezicht van een volwassene vereist.
- Maximum gewicht van het kind 22,68 kg (50 lbs.). Limiet 1 rijder.
- Draai de schroeven **NIET** te vast aan, anders houden ze de onderdelen niet goed bij elkaar.
- Houd er rekening mee dat schroeven zodanig zijn ontworpen dat ze door het plastic gaan en hun eigen Schroefdraad maken.
- Breng deze naar binnen en gebruik deze niet wanneer de temperatuur onder 0°C (32°F) zakt.

REINIGINGSISTRUCTIES

Algemene reiniging:

- Gebruik een 50/50 mengsel van witte azijn en water.

AFVOERINSTRUCTIES:

Wanneer mogelijk recycelen. Afvoeren moet gebeuren in overeenstemming met alle overheidsvoorschriften.

DIT PRODUCT VÓÓR ELK GEBRUIK INSPECTEREN. DRAAI VERBINDINGEN GOED VAST EN VERVANG BESCHADIGDE OF VERSLETTEN COMPONENTEN. NEEM CONTACT MET DE STEP2 COMPANY VOOR VERVANGINGSONDERDELEN.

POLSKI

PRODUKT PRZEZNACZONY DLA DZIECI 2 - 5 LAT.

PRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH ZALECZEŃ I OSTRZEŻEŃ ZMNIEJSZY PRAWDOPODOBIĘSTWO ODNIESIENIA POWAŻNYCH LUB ŚMIERTELNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA.
ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZYCH KONSULTACJI.

WAARSCHUWING:

OM ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN:

- Doorlopend toezicht van volwassene vereist.
- Alleen gebruiken op plekken zonder obstakels.
- Niet gebruiken op trappen of stijlehellingen.
- Niet gebruiken op of in de buurt van trappen, stijlehellingen of hoger gelegen of ongelijke oppervlakken.
- Uit de buurt van zwembaden of ander water houden.
- Tijdens gebruik moeten schoenen worden gedragen.
- Slechts één berijder toestaan.
- Waarschuw kinderen tegen sterk heen en weer schommelen.

WAARSCHUWING:

VERBRANDINGSGEVAAR

- Controleer altijd de temperatuur van het product voordat u uw kinderen er op laat spelen.
- Vergeet niet dat het product brandwonden kan veroorzaken.
- Let altijd goed op de zon en weersomstandigheden en ga er niet zonder meer vanuit dat het toestel veilig is omdat de luchtemperatuur niet erg hoog is.

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

- Toezicht van een volwassene vereist.
- Maximum gewicht van het kind 22,68 kg (50 lbs.). Limiet 1 rijder.
- Draai de schroeven **NIET** te vast aan, anders houden ze de onderdelen niet goed bij elkaar.
- Houd er rekening mee dat schroeven zodanig zijn ontworpen dat ze door het plastic gaan en hun eigen Schroefdraad maken.
- Breng deze naar binnen en gebruik deze niet wanneer de temperatuur onder 0°C (32°F) zakt.

REINIGINGSISTRUCTIES

Algemene reiniging:

- Gebruik een 50/50 mengsel van witte azijn en water.

AFVOERINSTRUCTIES:

Wanneer mogelijk recycelen. Afvoeren moet gebeuren in overeenstemming met alle overheidsvoorschriften.

DIT PRODUCT VÓÓR ELK GEBRUIK INSPECTEREN. DRAAI VERBINDINGEN GOED VAST EN VERVANG BESCHADIGDE OF VERSLETTEN COMPONENTEN. NEEM CONTACT MET DE STEP2 COMPANY VOOR VERVANGINGSONDERDELEN.

POLSKI

PRODUKT PRZEZNACZONY DLA DZIECI 2 - 5 LAT.

PRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH ZALECZEŃ I OSTRZEŻEŃ ZMNIEJSZY PRAWDOPODOBIĘSTWO ODNIESIENIA POWAŻNYCH LUB ŚMIERTELNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA.
ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZYCH KONSULTACJI.

OSTRZEŻENIE!

ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM OBRAŻENIOM:

- Zabawa powinna odbywać się pod ciągłą opieką osób dorosłych.
- Używać tylko w miejscach, w których nie ma przeszkoły.
- Nie należy używać produktu na stopniach ani dużych pochyłościach. Nie należy używać produktu na stopniach, dużych pochyłościach, podwyższeniach ani nierównych powierzchniach.
- Nie używać w pobliżu basenów lub innych zbiorników wodnych.
- Podczas używania produktu należy nosić obuwie.
- Zabawki może korzystać jednocześnie tylko jedna osoba.
- Należy zwracać uwagę na dzieci podczas dłużego kąpieli.

OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA

- Zawsze należy sprawdzić temperaturę produktu przed zezwoleniem dzieciom na zabawę.
- Należy pamiętać, że produkt może powodować poparzenia.
- Zawsze należy zwracać uwagę na słoneczne i warunki pogodowe. Nie można zakładać, że urządzenie jest bezpieczne, ponieważ temperatura powietrza nie jest bardzo wysoka.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Wymagany nadzór dorosłych.
- Maksymalna waga dziecka: 22,68 kg (50 lbs.). Ograniczenie: 1 dziecko.
- NIE NALEŻY** zbyt mocno dokręcić śrub, ponieważ może to spowodować niewłaściwe połączenie elementów.
- Należy pamiętać, że użyte wkręty przebijające plastik są samogwintujące.
- Przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach lub nie używać, jeśli temperatura spadnie poniżej 0°C (32°F).

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

Ogólne czyszczenie:

- Użyj 50/50 mieszanki białego octu i wody.

INSTRUKCJA UTYLIZACJI:

Produkt należy zutylizować, jeśli to możliwe. Należy utylizować zgodnie z obowiązującymi, krajowymi przepisami.

NALEŻY SPRAWDZAĆ PRODUKT PRZED KAŻDYM UŻYCIEM. MOCNO DOKRĘCIĆ POŁĄCZENIA I WYMIEŃĆ USZKODZONE LUB ZUŻYTE CZĘŚCI. W CELU WYMIANY CZĘŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ STEP2.

PORTUGUÊS

DESTINA-SE A SER UTILIZADO POR CRIANÇAS COM 2 - 5 ANOS.

RESPEITE AS SEGUINTE ADVERTÊNCIAS E AVISOS PARA REDUZIR A PROBABILIDADE DE UMA LESÃO GRAVE OU FATAL.
GUARDA ESTA FOLHA PARA REFERÊNCIA FUTURA.

AVISO:

PARA EVITAR LESÃO GRAVE:

- É obrigatória a supervisão a supervisão por adultos contínua.
- Utilizar apenas em áreas livres de obstruções.
- Não utilizar em degraus ou inclinações acentuadas. Não utilizar em ou perto de degraus, inclinações acentuadas ou superfícies elevadas ou instáveis.
- Manter afastado de piscinas ou outros cursos de água.
- Devem ser calçados sapatos durante a utilização.
- Apenas um utilizador.
- Atenção crianças num movimento de balanço extremo.

AVISO:

RISCO DE QUEIMADURA

- Verifique sempre a temperatura do produto antes de deixar o seu filho brincar com o mesmo.
- Lembre-se de que o produto pode causar queimaduras.
- Esteja sempre ciente das condições climáticas e do sol e não assuma que o equipamento é seguro porque a temperatura do ar não está muito elevada.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

- Necessária a supervisão de um adulto.
- Peso máximo do utilizador: 22,68 kg (50 lbs.). Limite 1 condutor.
- NÃO** aperte demasiado os parafusos, caso contrário estes não conseguirão manter as peças unidas.
- Tenha em conta de que os parafusos foram concebidos para perfurar o plástico e formar as suas próprias roscas.
- Transporte-o para uma zona interior e não utilize quando se se registarem temperaturas abaixo dos 0°C (32°F).

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Limpeza Geral:

- Use uma mistura 50/50 de vinagre branco e água.

INSTRUÇÕES DE ELIMINAÇÃO:

Recicle sempre que possível. A eliminação deve estar em conformidade com todas as regulações oficiais.

INSPECIONE ESTE PRODUTO ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO. APERTE BEM AS LIGAÇÕES E SUBSTITUA OS COMPONENTES DANIFICADOS OU DESGASTADOS. CONTACTE A STEP2 COMPANY PARA OBTER PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO.

VORGESEHEN FÜR KINDER AB 2 - 5 JAHREN.

BEACHTEN SIE FOLGENDE HINWEISE UND WARNUNGEN, UM DAS RISIKO ERNSTER ODER TÖDLICHER VERLETZUNGEN ZU MINDERN.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

⚠️ **WARNUNG:**

ZUR VERMEIDUNG SCHWERER VERLETZUNGEN

- Nur zur Benutzung unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen.
- Nur in Bereichen verwenden, die frei von Hindernissen sind.
- Nicht auf Stufen oder steilen Gefällen verwenden. Nicht auf oder in der Nähe von Stufen, steilen Gefällen oder erhöhten oder unebenen Oberflächen verwenden.
- Von Becken oder anderen Gewässern fernhalten.
- Bei Gebrauch müssen Schuhe getragen werden.
- Immer nur einen Fahrer erlauben.
- Kinder vor extremen Schaukeln warnen.

⚠️ **WARNUNG:**

VERBRENNUNGSGEFAHR

- Bevor Sie Ihre Kinder damit spielen lassen, stets die Temperatur des Produktes prüfen.
- Bei direkter Sonneneinstrahlung kann das Produkt Verbrennungen verursachen.
- Achten Sie stets auf die Sonneneinstrahlung und die Wetterbedingungen und gehen Sie nicht davon aus, dass die Benutzung des Produkts aufgrund einer niedrigen Lufttemperatur unbedenklich ist.

SICHERHEITSHINWEISE:

- Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.
- Maximalgewicht des Kindes: 22,68 kg (50 lbs.). Maximal 1 Fahrer.
- Schrauben **NICHT** überdrehen, anderenfalls ist der Zusammenhalt der Teile nicht garantiert.
- Bitte beachten, dass die Schrauben im Kunststoff eigene Bohrlöcher bohren.
- Bei Temperaturen unter 0°C (32°) ins Haus bringen oder nicht benutzen.

REINIGUNGSANWEISUNGEN

Reinigung allgemein:

- Verwenden Sie eine 50/50 Mischung aus weißemessig und wasser.

ENTSORGUNGSANWEISUNGEN:

Bitte geben Sie das Produkt zum Recycling, wenn möglich. Gemäß allen behördlichen Vorschriften entsprechend entsorgen.

**PRÜFEN SIE DIESES PRODUKT VOR JEDER VERWENDUNG.
ZIEHEN SIE SCHRAUBVERBINDUNGEN FEST AN UND
ERSETZEN SIE BESCHÄDIGTE ODER ABGENUTZTE TEILE.
KONTAKTIEREN SIE STEP2 BEZÜGLICH ERSATZTEILEN.**

中文

供年龄 2 - 5 周岁。

建议仅在没有障碍物的室内环境中使用。阅读以下陈述和警报，减少严重或致命伤害发生的可能性。

保存本说明书以供日后参考。

مكرونة لاستخدام الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 - 2.

قم بمراعاة الملاحظات والتحذيرات التالية لتقليل إمكانية التعرض لإصابة خطيرة أو مميتة.

احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

⚠️ **تحذير:**

تجنب الأصوات الخطرة:

- يجب استخدام المنتج تحت إشراف البالغين على الدوام.
- لا تستخدم هذا المنتج في المناطق غير الآمنة للمشاة.
- لا تستخدم على الخطوات أو المنحدرات الحادة. لا تستخدم أو خطوات القرب، يميل الحاد أو رفع أو الأسطح غير المستوية.
- لا تستخدم هذا المنتج بجانب حمامات السباحة أو مساحات مائية أخرى.
- يجب إزاء الأختبة أثناء استخدام هذا المنتج.
- ينسح لراكبوا حفظ.
- حذر الأطفال من هز الحصان بشدة عند اللعب.

⚠️ **تحذير:**

خطر الحرق

- تأكيد دائمًا من حرارة المنتج قبل السماح للأطفال باللعب عليه.
- تذكر أن المنتج قد تكون سبباً في الإصابة بحرق.
- انتبه دائمًا للشمس وظروف الطقس، لا تتعرض أن الجهاز آمن لأن درجة حرارة الهواء غير مرتفعة للغاية.

معلومات السلامة:

- الإشراف على الأطفال في جميع الأوقات.
- أقصى وزن للمستخدم: 50 رطل(22,68 كجم) لكل طفل. الحصر: 1 طفل.
- لا نفرط في ربط المسامير اللولبية وإلا فلن تماسك الأجزاء ببعضها بشكل ملائم.
- لاحظ أنه تم تصميم المسامير اللولبية بحيث تخترق البلاستيك وتشكل السن اللولي الخاص بها.
- احتفظ بالجهاز داخل المنزل أو لا تستخدمه إذا انخفضت درجة الحرارة عن 32° درجة فهرنهايت (صفر مئوية).

إرشادات التنظيف:

- استخدم مزيج 05/05 من الخل الأبيض والماء.

إرشادات التخلص من المنتج:

الرجاء إعادة التدوير إن أمكن. يجب أن تتوافق طريقة التخلص من المنتج مع كل القوانين الحكومية.

فحص المنتج قبل كل استخدام. اربط الوصلات بإحكام واستبدل المكونات لاستبدال الأجزاء التالفة أو البالية، اتصل بـ